

MATERIALES:



ANTES DE TEÑIR



- Colorante Multifibra CITOCOL® (presentación pastilla o polvo).
- Un recipiente aprox. 1/2 litro para preparar tu solución.
- Un recipiente grande para baño de teñido (donde colocarás tu prenda durante el proceso).
- Una cuchara grande o paleta.
- Agua bien caliente.
- Guantes (opcional).

- 1 Revisa la etiqueta de tu prenda, así te aseguras que sea un material que puedas teñir.
- 2 Si la etiqueta de tu prenda indica: Impermeabilizado, Lavado en seco. Planchado permanente (no necesita plancharse), No arrugable (tela libre de arrugas). No es recomendable el proceso de teñido ya que tu fibra puede sufrir daños irreversibles.
- 3 En caso de que tu prenda contenga más del 35% de telas sintéticas, por favor ve a las Instrucciones de como teñir fibras sintéticas. [Link](#)
- 4 Antes de teñir, lava tu prenda con agua tibia y jabón, esto ayudará a lograr resultados de color uniformes al teñir.

PROCESO DE TEÑIDO



- 1 En un recipiente ½ litro con agua bien caliente (aprox. 80 C) disuelve la pastilla de colorante CITOCOL® (recuerda el colorante en pastilla es más concentrado).

TIP

Para mejorar tu teñido:
Al teñir fibras que contengan algodón, seda, lino, mezclilla (jeans) agrega 3 cucharadas de sal.

Al teñir fibras que contengan nylon, seda o lana agrega 1 cucharada de vinagre.

Citofixer®



- 2 Recuerda Colorante Multifibra Citocol ya tiene fijador incluido. Si quieres una mayor fijación y brillantez en tu prenda agrega CITOFIXER®.
- 3 Incorpora esta solución a un recipiente con suficiente agua bien caliente (aprox. 80 C) en el cual la prenda a teñir se mueva libremente.

Si deseas colores más claros en tu prenda, divide la pastilla CITOCOL® en varias partes según la intensidad que desees.



- 4 Humedece tu prenda antes de teñirla y sumérgela en la preparación del tinte. Asegúrate que el agua cubra tu prenda totalmente y que esta se mueva libremente.



- 5 La intensidad del color de tu prenda dependerá del tiempo en que está permanezca en el baño de color. Está puede permanecer 20min – 60 min.



- 6 Agita y mantén la mezcla bien caliente durante el proceso de teñido o hasta que la prenda adquiera intensidad de color que desees. (La agitación del baño teñido durante el proceso es vital para lograr la uniformidad del color).



- 7 Después de 15 min de teñido puedes agregar nuevamente 3 cucharadas de sal.



- 9 Cuando se logre el color deseado, retira la prenda del baño de teñido. La tela se verá más oscura cuando esté mojada y cuando seque se verá más clara.



- 10 Enjuaga la prenda con suficiente agua fría hasta que el agua de enjuague salga clara.



- 11 Pon la prenda a secar al revés, bajo la sombra. La próxima vez que laves tu prenda lávala por separado.

TIPS:

- TIP 1** Revisa siempre la **Guía de pesos e intensidad de color** para lograr el tono perfecto de tu prenda. [Link](#)
- TIP 2** Si el colorante no está bien disuelto el teñido puede no ser uniforme. Te recomendamos utilizar agua muy caliente cuando disuelvas tu colorante CITOCOL® Multifibra. Descarga la guía **Cómo hacer la preparación del colorante**. [Link](#)
- TIP 3** ¡Recuerda! el colorante en pastilla es más concentrado. Colorante CITOCOL® Multifibra en pastilla te da la oportunidad de dosificar la cantidad de color de manera más fácil y que tu proceso sea más limpio.
- TIP 4** Para el proceso de teñido a mano puedes utilizar un recipiente de plástico, vidrio, metal o acero inoxidable. Recuerda que el contenedor debe de ser lo suficientemente grande para que tu prenda pueda tener un movimiento libre.
- TIP 5** Para eliminar el color de tus recipientes, puedes utilizar cualquier blanqueador con cloro.
- TIP 6** Para lograr una mayor fijación de tu prenda puedes secar en secadora.